

Table of Contents

Intro 1

Performance Monitor

× Performance Monitor에 대한 안내 페이지입니다.

Intro

No	Item	Acc	Dec	Const	Moving	Idle	Total
0	TorqMax	36	35	34	36	93	93
1	TorqAvg	23	22	23	23	16	18
2	TorqThreshCount	0	0	0	0	0	0
3	PosDevMax	113	113	114	114	117	117
4	PosDevAvg	55	57	112	85	0	27
5	PosDevThrshCount	0	0	0	0	0	0

Data Count : 26423

- 모터의 부하, 위치 편차¹⁾ 확인, 추적 기능을 지원합니다.
- 각 속도 섹터²⁾ 별로 확인이 가능합니다.
- 부하, 편차에 대해 Threshold 설정이 가능합니다.
 - Threshold 를 넘는 경우, Threshold Count 항목으로 횟수를 확인할 수 있습니다.

1)

Command와 Feedback 간의 위치편차

2)

가속, 감속, 정속, 이송 중, 대기 중

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:monitor:pmonitor&rev=1608623672>

Last update: **2024/07/08 18:23**