

Tool 1

 Configurator : 1

 ServoTunes : 2

 Gantry 2

 Shell 3

ComiIDE

Tool

Configurator :

Configurator Configuration

Config

- [Configurator](#)
- [Configuration](#)

Description

- [Project](#)
 - Slave List
- [Setup : Configuration Option](#)
- [TopologyView](#)
 - Topology, AIStatus, AIStatus Error ,
 - Port , **InPort - OutPort** , DC Delay
- [Net Info](#)
 - Cycle Time, Process Time, Logic Memory
 - DI, DO, AI, AO Channel Map
- [Slave Info](#)
 - Address, SyncMode, DeviceType
- [Process Data](#)
- [Slot Info](#)
- [Addressing](#)
 - IO Module Channel Mapping
 - Auto Addressing
- [Distibuted Clock Delay](#)
- [Reverse Connected Slave](#)
- [Module Change](#)

Trouble Shooting

- [Scan Error](#)
- [Master Device](#)
-
- [Master-DC](#)
- [OP](#)

ServoTunes :

Info

- [ServoTunes?](#)
-

Guide

-
- :
- &
- ()
- [10](#) or [16](#)
- [MotionIO](#) &

Gantry

Info

- [Gantry?](#)
-
-

Guide

-
-
- [Gantry](#)

Trouble Shooting

Shell

Info

- [Shell?](#)

Guide

-
- [Normal Mode : API](#)
- [Log Mode : API](#)
- [RunTime Mode : API](#)
- [Timer Resolution](#)

Trouble Shooting

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:start&rev=1576383273>

Last update: **2024/07/08 18:23**