

## Table of Contents

Module Change .....	1
개요 .....	1
Info .....	1

## Module Change

× Slave가 교체된 경우, 별도의 Config 없이 교체된 Slave를 적용시키는 방법에 대한 안내 페이지입니다.

### 개요



- Config 탭에서 M.Change 버튼을 클릭합니다.

Index	Alias	Address	Name
2	0x7	0x0	[0007h] R88D-KN01H-ECT
3	0x2	0x0	[0002h] R88D-KN01H-ECT
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0x246	[0246h] ETS-D08MN
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0x245	[0245h] ETS-D08MN

- 교체 된 Slave가 있는 경우, List로 표시됩니다.
- OK 버튼 클릭 시 선택(Checked) 된 모듈에 대해 적용됩니다.

× 기능 적용 후, 교체 된 모듈은 반드시 전원이 재투입 되어야 합니다.

### Info

- EtherCAT Master에서 주소를 지정하는 방식의 경우, Slave의 주소는 반드시 Master가 지정

한 값이어야 합니다.

- 모듈이 교체된 경우, 일반적으로 교체된 모듈의 주소는 0x0 입니다.
- Module Change 기능은 교체된 모듈의 주소를 기존 모듈의 주소로 변경합니다.

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1\\_setup:10\\_config:20\\_desc:80\\_module\\_change&rev=1586857772](http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:80_module_change&rev=1586857772)

Last update: **2024/07/08 18:22**