

# Table of Contents

G50 / G51 (스케일링) .....	1
Summary .....	1
Format .....	1

## G50 / G51 (스케일링)

### Summary

- G50 : 일정 배율로 좌표계를 확대 또는 축소합니다.
  - Modal 명령으로 다음 G50, G51 명령시까지 유효합니다.
- G51 : 스케일링을 취소합니다.

### Format

#### G50 X\_Y\_Z\_P

- X, Y, Z : 스케일링 중심좌표
- P : 배율
  - 1/1000 지령 (1000입력 시 확대, 축소 없음)

#### G51

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:gcode:20\\_desc:20\\_gcode:50\\_g50&rev=1595397667](http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:gcode:20_desc:20_gcode:50_g50&rev=1595397667)

Last update: **2024/07/08 18:22**