


.....	1
Scan Checking .....	2
Scan Option .....	3
Error .....	3
Base Address (Except for 402 profile) .....	3

# SETUP

x Configurator



- Setup
- Setup

Config Setup

Scan Checking

☒ Vendor ID  
☒ Product Code  
☒ Revision Number  
☐ Serial Number

Scan Option

☒ Tree 로 보기  
☒ 읽기 실패한 모듈만 재스캔  
☒ Read 0xF050  
☐ Alias 가 바뀐 경우에만 EEPROM에 Download

Error

☐ RevisionNo 가 다를 시 에러로 처리  
☐ Unknown Slave 에러로 처리

Base Address (Except for 402 profile)

Base Address   
☒ For COMIZOA Slaves  
☒ For other slaves

DC Measure

☐ Dc Measure on downloading

OK

Cancel

- Configuration

- IDE

- IDE Update IDE

## Scan Checking

- Slave
- VendorID    Product Code
- Revision Number
  - Revision Number가 , **Scan** 가

Scan Option

Tree

- Slave List ,
- Tree , Slave    Type    Tree
- Scan    Tree가 ,
- , Scan    Scan    Scan
  - , 'ReScan All'    Scan

Read 0xF050

- Slot    MDP Type ,    가    slot
  - , **SlotInfo** Tab    slot    가

Alias가    EEPROM    Download

- ,    가    EEPROM
  - Write

Error

- 가 , Download

Base Address (Except for 402 profile)

- 402 Profile(Driver)    Base Address
- ,    DeviceID Switch    0~255    0~15

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1\\_setup:10\\_config:20\\_desc:05\\_setup&rev=1586787283](http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:05_setup&rev=1586787283)

Last update: **2024/07/08 18:22**