

Table of Contents

Basic Option 1


Basic


× Setup 의 Basic 설정에 대한 안내 페이지입니다.

Basic Option

Setup

- Basic
- Platform
- Form
- HotKey
- Device
- EtherCAT
- EtherCAT IP


OK


Cancel

Basic Option

- 1 새로운 버전 감지 시 자동 업데이트
- 2 프로그램 실행 시 Device Install 품 활성화
- 3 프로그램 실행 시 마지막 설정 값 적용
 설정 업데이트 항목
 Name Only
 All Info
- 4 KeyPad 사용

Monitor

- 5 Log를 파일로 기록
- 6 Error Count Log
- 7 System Resources Log
 Interval : sec
- 8 CommState 감시

Expert Option

- 실행 시 InfoList Update

1. 새로운 버전 감지 시 자동 업데이트

- ComilDE 시작 시, Update 가능 여부를 확인합니다.
 - 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우, 해당 옵션이 활성화 되어 있어도 동작하지 않습니다.

2. 프로그램 실행 시 Device Install 품 활성화

- ComilDE 실행 시, Driver / Library를 자동으로 설치할 수 있는 Installer를 먼저 실행 합니다.

3. 프로그램 실행 시 마지막 설정 값 적용

- ComilDE 실행 시 이전 종료 시의 설정 값을 불러와 적용합니다.
 - Name Only : 각 축과 IO 채널의 이름만 적용합니다.
 - All Info : 모든 설정값을 적용합니다.

× 해당 옵션이 활성화 되어 있는 경우, 설비 프로그램 동작 중 ComilDE를 실행할 때 설정값이 의도

치 않게 Overwrite 될 수 있습니다.

ex)

- ComiIDE에서 각 축의 속도를 1000으로 설정한 후 구동 테스트
- ComiIDE 종료 후 설비 프로그램 실행: 설비 프로그램에서는 500의 속도로 설비 구동
- 구동 중 ComiIDE 재실행 시, 해당 옵션이 활성화 되어 있다면, 각 축의 속도는 1000으로 OverWrite 됨

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:30_control:10_setup:10_basic&rev=1607674040

Last update: **2024/07/08 18:23**