

Device	1
Motion	1
Speed Setup	1

Device

× Master

Motion

- 'Servo-ON'을 해제하여 Servo-OFF로 설정합니다.
 - 'Break Type Motor'가 연결된 모터는 Servo-OFF가 해제되면 정지합니다.
- 'Emergency Stop'을 해제하여 Servo-OFF로 설정합니다.
 - Emergency Stop이 해제되면 Servo-OFF가 해제되어 모터가 작동합니다.

Speed Setup

- 'Speed Setup'을 설정합니다.
 - IDE 설정을 확인합니다.
 - IDE 설정이 'ON'으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 'Speed Ratio'를 설정합니다.
 - ratio : 10으로 설정합니다.
 - WorkSpeed가 1200일 때, Speed가 12000으로 설정됩니다.
- 'Speed Apply'를 설정합니다.
 - 'Speed Apply' 설정을 확인합니다.
 - 'Speed Apply'가 'ON'으로 설정되어 있는지 확인합니다.

From:
<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:30_control:10_setup:50_device&rev=1607684803

Last update: 2024/07/08 18:23