

# Table of Contents

Intro .....	1
시작하기 .....	1

# PDO View

× PDO View에 대한 안내 페이지입니다. EtherCAT 슬레이브에 대한 PDO Data를 확인할 수 있습니다.

**Intro**

01 : [0204] ETS-D08MN

0x1a01 (Device ID)

Index	Sub	BitLen	Offset	Name	DataType	Value	Value_Hex	Repeat
0x6000	0x01	8	0	Value	BITARR8	0	0x0	
0x2000	0x01	8	1	Value	USINT	4	0x4	

0x1600 (DO Ch.0~7)

Index	Sub	BitLen	Offset	Name	DataType	Value	Value_Hex	Repeat
0x6200	0x01	8	0	Value	BITARR8	0	0x0	

Index Order | ID Order

- EtherCAT Slave의 PDO<sup>1)</sup>를 Read / Write 할 수 있습니다.
- Wait & Check 를 통해 Aging Test를 지원합니다.

**시작하기**

ComiIDE by COMIZOA (v1.5.0.4)

Setup | Main | Motion View | Motion Control I | Motion Control II | IO | Custom IO | Style

Scan | Save | Load | Update | Install | DLLs | PCM | Shell | Scripter | Servo | FW | Config | Slaves | Alarm.H | **PDO**

Project | Tool | Tool II | Tool EtherCAT

- Main - Tool EtherCAT - PDO 클릭

<sup>1)</sup>  
Process Data Object : 주기적 통신을 통해 교환되는 데이터

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:pdoview&rev=1599618701>

Last update: **2024/07/08 18:23**