Table of Contents

사전 지식	1
PCI 슬롯 번호	1
Instance	1
커미조아 Pulsemotion, DAQ 보드 순서 인식 시퀀스	1
Case 1. 사용중인 OS 변경시	1
증상	1
하결법	
Case 2. 사용중인 메인보드 변경시	2
증상	2
해결법	2
Case 3. OS, 메인보드 변경이 없는 경우	2
증상	
o o 해결법	
See Also	

Pulsemotion, DAQ 보드 인식 순서 변경시 확인방 법

x 기존 장비에서 셋업한 Pulsemotion 및 DAQ보드의 인식 순서가 변경되는 이슈 관련 내용 확인방법 및 조치방법에 관한 안내페이지 입니다.

사전 지식

PCI 슬롯 번호

- PCI 슬롯 번호는 메인보드에서 부여
- 메인보드 제조사마다 슬롯 번호를 부여하는 방식이 다르며, 부여 방식에 대한 상세 내용은 메 인보드 제조사에 문의 필요


Instance

• Instance 번호는 **Windows** 에서 메인보드의 슬롯 정보를 읽고 OS 내부 드라이버 인터페이스 에 해당 Instance 번호를 부여함.


커미조아 Pulsemotion, DAQ 보드 순서 인식 시퀀스

- 따로 BoardID를 부여해 보드 순서를 구분하는 보드타입이 아닌 경우 ¹⁾ 기본적으로 커미조아 보드의 순서는 제품 ID가 빠른 순서대로, 제품 ID가 같다면 OS에서 부여한 **Instance** 번호가 빠른 순서대로 번호를 부여하게 됩니다.
- 사용자가 원하는 대로 인식 순서를 변경하는 것은 Motion Builder v3의 CME2파일 변경을 통해 진행하실 수 있습니다.


Case 1. 사용증인 OS 변경시



Case 2. 사용중인 메인보드 변경시



Case 3. OS, 메인보드 변경이 없는 경우



See Also

대표적으로 Pulsemotion 제품군, DAQ 제품군

^{- -} http://comizoa.com/info/

From: http://comizoa.com/info/ - -

Permanent link: http://comizoa.com/info/doku.php?id=faq:downloadandsetup:pulsemotion:02_pulsemotion_slot_infomation&rev=1660216442

Last update: 2024/07/08 18:22