



Table of Contents


FastBoot란	1
FastBoot 해제	1



- 전원 단추 작동 설정 선택



- 현재 사용할 수 없는 설정 변경 클릭 시 빠른 시작 켜기 체크박스 활성화
- 빠른 시작 켜기 해제 후 컴퓨터 종료
 - 종료 시 '다시 시작'을 선택하지 말고 '시스템 종료' 후 재시작



- 절전 모드를 해제하기 위해 전원 옵션의 초기 화면으로 돌아가서 **설정 변경** 선택



- 컴퓨터를 절전모드로 설정을 “해당 없음”으로 설정

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:common:support:fastboot&rev=1559035780>

Last update: **2024/07/08 18:22**