

..... 1

Scan Checking 2

Scan Option 3

Error 3

Base Address (Except for 402 profile) 3

SETUP

x Configurator



• Setup

Setup

Config Setup

Scan Checking

- Vendor ID
- Product Code
- Revision Number
- Serial Number

Scan Option

- Tree 로 보기
- 읽기 실패한 모듈만 재스캔
- Read 0xF050
- Alias 가 바뀐 경우에만 EEPROM에 Download

Error

- RevisionNo 가 다를 시 에러로 처리
- Unknown Slave 에러로 처리

Base Address (Except for 402 profile)

Base Address

- For COMIZOA Slaves
- For other slaves

DC Measure

- Dc Measure on downloading

- Configuration

- IDE

- IDE Update IDE

Scan Checking

- Slave
- VendorID Product Code
- Revision Number
 - Revision Number가 , **Scan** 가

Scan Option

Tree

- Slave List ,
- Tree , Slave Type Tree
- Scan Tree가 ,
- , Scan Scan Scan
 - , 'ReScan All' Scan

Read 0xF050

- Slot MDP Type , 가 slot
 - , **SlotInfo** Tab slot 가

Alias가 EEPROM Download

- Write , 가 EEPROM

Error

- 가 , Download

Base Address (Except for 402 profile)

- 402 Profile(Driver) Base Address
- , DeviceID Switch 0~255 0~15

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:05_setup&rev=1586787283

Last update: **2024/07/08 18:22**