


---

Setup .....	1
.....	1
Scan Checking .....	2
Scan Option .....	3
Error .....	3
Base Address (Except for 402 profile) .....	3

# Setup

× Configurator



- **Setup**

Setup

**Config Setup**

**Scan Checking**

- Vendor ID
- Product Code
- Revision Number
- Serial Number

**Scan Option**

- Tree 로 보기
- 읽기 실패한 모듈만 재스캔
- Read 0xF050
- Alias 가 바뀐 경우에만 EEPROM에 Download

**Error**

- RevisionNo 가 다를 시 에러로 처리
- Unknown Slave 에러로 처리

**Base Address (Except for 402 profile)**

Base Address

- For COMIZOA Slaves
- For other slaves

**DC Measure**

- Dc Measure on downloading

- Configuration

- IDE

- IDE Update IDE

## Scan Checking

- Slave
- VendorID Product Code
- Revision Number
  - Revision Number가 , Scan 가

### Scan Option

#### Tree

- Slave List ,
- Tree , Slave Type Tree
- Scan Tree가 ,
- , Scan Scan Scan
  - , 'ReScan All' Scan

#### Read 0xF050

- Slot MDP Type , 가 slot
  - , SlotInfo Tab slot 가

#### Alias가 EEPROM Download

- Write , 가 EEPROM

### Error

- 가 , Download

### Base Address (Except for 402 profile)

- 402 Profile(Driver) Base Address
- , DeviceID Switch 0~255 0~15

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1\\_setup:10\\_config:20\\_desc:05\\_setup&rev=1586857714](http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:05_setup&rev=1586857714)

Last update: **2024/07/08 18:22**