

Table of Contents

Config	1
Guide	1
Description	1
Trouble Shooting	2

Config

Configurator 및 Configuration 에 대한 안내 페이지입니다.

Guide

- **Configurator**
- **Configuration**

Description

- **Project 관리**
 - Slave List 비교
- **Setup : Configuration Option 설정**
- **TopologyView**
 - Topology, AIStatus, AIStatus Error 확인,
 - Port 상태, **InPort - OutPort** 오삽입, DC Delay 확인
- **Net Info**
 - Cycle Time, Process Time, Logic Memory 확인
 - DI, DO, AI, AO Channel Map
- **Slave Info**
 - Address, SyncMode, DeviceType 변경
- **Process Data**
- **Slot Info**
- **Addressing**
 - IO Module에 대한 Channel Mapping 방식 설정
 - Auto Addressing
- **Distibuted Clock Delay 측정**
- **Reverse Connected Slave**
- **Module Change**

Trouble Shooting

- **SafeOP** 전환에 실패하는 경우
- 드라이버의 주소 설정이 안되는 경우
- **Unknown Slave** 가 표시되는 경우
- 스캔이 되지 않는 슬레이브가 있는 경우

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:start&rev=1586843480

Last update: **2024/07/08 18:22**