

Table of Contents

Setup

COMI-LX55x 제품 사용을 위한 **Setup** 안내 페이지 입니다.

- **Config**
 - **Description**
 - Addressing
 - Distributed Clock Delay 측정
 - Module Change
 - Net Info
 - Process Data
 - Project Manager
 - Reset
 - Reverse Connection Check
 - Setup
 - Slave Info
 - SlotInfo
 - Topology View
 - **Trouble Shooting**
 - Connection Check
 - Device Boot Failed
 - EEPROM Read / Write Failed
 - Master-DC Invisible
 - OP 전환 실패
 - Scan Error
 - 주소 읽기 실패
 - **Configuration : 이더넷 환경 설정**
 - **Configurator**
- **Device Install**
 - 12V 전원 공급
 - Device ID
 - Device 설치
 - 동작 상태 확인
 - 통신 상태 확인
- **Stand Alone EtherCAT**
 - Daemon
 - 통신 설정
- **슬레이브 연결 (TOPOLOGY)**
 - 라인
 - 링 + 링
 - 링(이중화)
 - 링(이중화) + 트리
 - 트리
 - 트리 + 링(이중화)
- **Setup Guide**
- **Setup Guide - StandAlone**

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:start&rev=1624437167

Last update: **2024/07/08 18:22**