

# Table of Contents

Case 1 .....	1
Cause .....	1
Solution .....	1
Case 2 .....	1
Cause .....	1
Solution .....	1

파나소닉, 24.0, 편차과대

# PANASONIC : Alarm 24.0

× 구동 중 24.0 알람(편차과대 알람)발생

## Case 1

### Cause

- 파라미터 Pr5.20<sup>1)</sup>이 “1 : 인코더 단위”로 설정

### Solution

- 파라미터 Pr5.20을 “0 : 지령 단위”로 변경

## Case 2

### Cause

- 파라미터 Pr0.14<sup>2)</sup>이 너무 작음

### Solution

- 파라미터 Pr0.14 값을 높임

1)

위치 설정 단위 선택

2)

위치 편차 과대 설정

From:  
<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:  
[http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:70\\_users\\_guide:20\\_ts:panasonic\\_alarm\\_24.0&rev=1624434038](http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:panasonic_alarm_24.0&rev=1624434038)

Last update: 2024/07/08 18:22