

Table of Contents

주요 질문	1
다운로드 및 셋업	1
일반	1
EtherCAT	2
SW EtherCAT Master	2
Comizoa EtherCAT Slave	2
cEIP	2
Pulse Motion	2
Automation Series	3
C-NET	3
SSCNET	3
OCX	3
SD6xx, LX6xx 시리즈	3
C++ 개발	3
커미조아 어플리케이션	3
ComilDE	3
모션빌더	3
펌웨어 업데이터	3
모션 컨트롤	4
일반	4
이더캣	4
IO	5
이더캣	5
Hardware	5
모션 컨트롤	5
기타 문의	5
알아두면 좋은 정보들	5
Errata (문서의 오자)	6

FAQ 페이지

× 커미조아 제품에 대한 FAQ 페이지입니다.

주요 질문

- 개발한 프로그램이 제대로 동작하지 않을 때 / 커미조아 **API 디버깅**
 - 패키지(최신 드라이버&라이브러리) 다운로드 방법 / 처음 커미조아 제품을 셋업하는 경우
 - 제품별 셋업 패키지 및 테스트 프로그램 안내
 - **x86**환경과 **x64**환경의 커미조아 **SW** 셋업 변화 및 주의점 안내
 - **Comizoa** 드라이버 블루스크린 발생 이슈 대처법
 - 패키지를 최신으로 업데이트 하는 방법
 - 드라이버 설치 오류 해결
 - 모터 구동에 실패하는 경우
 - **PCI 이더넷 마스터** 셋업 방법
-

다운로드 및 셋업

일반

- 드라이버 설치 방법
- 패키지(최신 드라이버&라이브러리) 다운로드 방법 / 처음 커미조아 제품을 셋업하는 경우
- API 호출 딜레이 발생
- 라이브러리 참조 위치 및 교체 방법
- 기존에 쓰던 패키지를 최신으로 업데이트 하는 방법
- PCI-Express 슬롯 안내 / 셋업하려는 메인보드에 PCI 슬롯이 없는 경우
- CE인증등 품질 인증서 자료가 필요할 때
- **C# Visual Studio** 셋업 방법
- 같은 프로그램 실행 시 이전과 다른 동작을 할 때
- 프로그램 느려짐, 타이밍 문제 발생시

- [드라이버 설치 오류 해결](#)
- [장치관리자에서 장치가 검색되지 않는 경우](#)
- [제품별 셋업 패키지 및 테스트 프로그램 안내](#)
- [x86환경과 x64환경의 커미조아 SW 셋업 변화 및 주의점 안내](#)
- [Comizoa 드라이버 블루스크린 발생 이슈 대처법](#)
- [영문 매뉴얼이 필요한 경우](#)
- [Win10 사용시 재부팅 했을 때 커미조아 API가 제대로 동작하지 않는 증상](#)
- [서로 다른 커미조아 제품간 API의 유사성과 차이점](#)

EtherCAT

- [슬레이브 인식 오류](#)
- [슬레이브 AI Status가 변하지 않을때](#)
- [펌웨어 버전이 0.0.0.0으로 뜨는 경우](#)
- [Revision Number 불일치 이슈](#)
- [PCI 이더넷 마스터 셋업 방법](#)
- [슬레이브 주소 수동 설정 방법](#)

SW EtherCAT Master

- [SW 이더넷 마스터 셋업 방법](#)
- [Scanned Slaves are not identical with the Information of Slave Configuration File](#)
- [-30 에러 발생](#)
- [ID, PW 분실시](#)

Comizoa EtherCAT Slave

- [ETS-AI08H-E Range Mode 변경 방법 안내페이지](#)

cEIP

- [cEIP 셋업 방법](#)
- [슬레이브 인식 오류](#)

Pulse Motion

- [약세서리 안내](#)
- [CME2파일 읽기 에러\(-1522\)](#)
- [Pulsemotion, DAQ 보드 인식 순서 변경시 확인방법](#)

- [CME2파일을 이용한 Pulsemotion 보드 순서 변경 방법](#)

Automation Series

- [설치 파일 안내](#)

C-NET

- [C-NET 셋업 방법](#)

SSCNET

- [서보 축 인식이 안될 때](#)

OCX

- [OCX 다운로드 관련](#)

SD6xx, LX6xx 시리즈

- [파일 다운로드](#)

C++ 개발

- [커미조아 C++ 예제 처음 실행시 에러메시지가 많이 뜰 때](#)
 - [커미조아 C++ 라이브러리 사용시 에러 해결 방법](#)
-

커미조아 어플리케이션

ComilDE

- [디바이스 인식 실패](#)
- [x64 환경에서 x86 라이브러리를 테스트하고 싶을 때](#)
- [ComilDE가 회색으로 뜰 때 / 작업표시줄엔 있지만 프로그램 윈도우는 뜨지 않을때](#)

모션빌더

- [서보 알람 해제 오류](#)

펌웨어 업데이터

- [이더넷 펌웨어 업데이트](#)
- [네모 펌웨어 업데이트](#)
- [cEIP 펌웨어 업데이트 / 펌웨어 리셋](#)

모션 컨트롤

일반

- 모터가 구동하지 않을 때
- 모터가 한쪽 방향으로만 구동하는 경우
- 센서가 감지되지 않을 때
- EL센서가 감지되어도 즉시 정지 하지 않을 때
- 원점 복귀시 ORG / EL을 지나치는 경우
- 원점 복귀 완료 위치가 일정하지 않은 경우
- 완료 위치가 일정하지 않은 경우
- 작업속도보다 느리게 움직일 때
- 커맨드를 안내렸는데 모터가 움직일 때
- 알람 리셋에 실패하는 경우
- 리스트모션 동작 중간마다 정지한 후 이송할 때
- 최초 이송 후에만 위치가 불일치 하는 경우
- B접점으로 센서를 사용해 셋업 진행할 때 축이 움직이지 않는 경우
- 모션보드의 속도 및 거리 단위 변환(Pulse -> RPM등) / 단위거리, 단위속도 변경방법
- 펄스타입 마스터보드로 토크값을 받고 싶은 경우¹⁾

이더넷

- 소음&진동
- 드라이버 제공 홈복귀 실패²⁾
- Index Pulse (Z상)을 이용하여 홈 복귀시 완료 위치가 틀어질 때
- 리밋 감지 시 홈복귀 동작 실패
- 토크 제어 실패
- 토크 확인 실패
- 터치프로브 동작 실패
- 토크 제한 설정
- 사용중인 ComilDE를 변경할 때 유의할 점

- [커미조아 마스터보드 제공 홈 복구 모드 안내](#)
-

IO

이더넷

- [ETS-DO 모듈 초기화시 출력 문제](#)
 - [ETS-DO 모듈 접점 유지 기능 변경](#)
-

Hardware

모션 컨트롤

- [크로스 체크 방법](#)
-

기타 문의

- [개발한 프로그램이 제대로 동작하지 않을 때](#)
 - [커미조아 제품에 대한 견적이 궁금할 때](#)
-

알아두면 좋은 정보들

- [블루스크린 메모리 덤프 남기는 방법](#)
 - [빠른시작 해제](#)
 - [이더넷 사용시 CEC 파일 지우는 방법](#)
 - [Secure Boot 해제 방법](#)
 - [MFC 셋업](#)
 - [시작 프로그램 등록](#)
 - [펄스모션 에러코드표에 없는 에러코드 발생시 확인법](#)
-

Errata (문서의 오자)

1)

cEIP의 MC슬레이브, Pulsemotion 제품군

2)

100번대가 아닌 홈 복귀 모드들

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.com/info/doku.php?id=faq&rev=1660784730>

Last update: **2024/07/08 18:22**