Table of Contents

드라이버 매뉴얼 참조	1
ESI 파일(xml) 참조	1

지원 여부 확인

X 터치프로브 지원 여부 확인에 대한 안내 페이지입니다.

드라이버 매뉴얼 참조

- 터치프로브는 각 드라이버에서 지원하는 기능입니다.
- 해당 드라이버의 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

ESI 파일(xml) 참조

• 60B8h ~ 60BDh 오브젝트 확인

∘ 60B8h : TouchProbe Function

∘ 60B9h : TouchProbe Status

 $\circ \ \, \textbf{60BAh}: \textbf{Touch Probe pos1 pos value}$

∘ 60BCh : Touch Probe pos2 pos value

• 드라이버에 따라 60BBh (Touch Probe pos1 neg value), 60BDh (Touch Probe pos2 neg value) 도 지원

2025/11/07 19:50 2/3 지원 여부 확인

```
<Object>
   <Index>#x60B8</Index>
   <Name LcId="1033">Touch probe function</Name>
   <Type>UINT</Type>
   <BitSize>16</BitSize>
   <Info>
        <DefaultValue>0</DefaultValue>
   </Info>
   <Flags>
        <Access>rw</Access>
        <PdoMapping>R</PdoMapping>
   </Flags>
</Object>
<Object>
   <Index>#x60B9</Index>
   <Name LcId="1033">Touch probe status</Name>
   <Type>UINT</Type>
   <BitSize>16</BitSize>
   <Info>
        <DefaultValue>0</DefaultValue>
   </Info>
   <Flags>
        <Access>ro</Access>
        <PdoMapping>T</PdoMapping>
</Object>
<Object>
   <Index>#x60BA</Index>
   <Name LcId="1033">Touch probe pos1 pos value</Name>
   <Type>DINT</Type>
   <BitSize>32</BitSize>
   <Info>
        <MinData>0000080</MinData>
        <MaxData>FFFFFF7F</MaxData>
        <DefaultData>0000000/DefaultData>
   </Info>
    <Flags>
        <Access>ro</Access>
        <PdoMapping>T</PdoMapping>
   </Flags>
</Object>
<Object>
   <Index>#x60BC</Index>
   <Name LcId="1033">Touch probe pos2 pos value</Name>
   <Type>DINT</Type>
   <BitSize>32</BitSize>
   <Tnfo>
        <MinData>00000080</MinData>
        <MaxData>FFFFFF7F</MaxData>
        <DefaultData>0000000/DefaultData>
   </Info>
   <Flags>
        <Access>ro</Access>
       <PdoMapping>T</PdoMapping>
   </Flags>
</Object>
```

From:

http://comizoa.com/info/ - -

 $\label{link:permanent link:http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:2_info:10_touchprobe:10_support_check&rev=1564387943$

Last update: 2024/07/08 18:22